



『ご使用前のお願い』

開梱後、下記の内容をご確認の上、宅配BOXのご使用を開始してください。

- ①取扱説明書が本体底面に備え付けてあります。
キー（2本）と取付ねじ（4本）が本体の開扉レバー（取手）横に貼り付けてあります。
それぞれ取り外した後、大切に保管してください。
- ②梱包箱から本体を取り出しトビラを開け、庫内から緩衝材を取り出してください。



- ③庫内に収納されている設置ベースを、下図のように固定している梱包材ごと斜めに傾けて取り出してください。
※取り出す際は、設置ベースが本体と接触しないように注意してください。



- ④取り出した設置ベースの裏面からアジャスターを外し、梱包材を取り除いてから、設置ベースにアジャスターを付け直してください。

